

電動ファン付きネズミ強力忌避剤 ダブルパワー

取扱説明書



使用場所…
天井裏、縁の下、
農業倉庫などで

パワーの秘密は
携帯から
アクセス!




■特長

- 特殊なニオイでネズミを寄せつけません。●植物から抽出した天然成分を使用しているため、安心して使用できます。●ゲル状の速効性忌避剤と、スティック状の持続性忌避剤の2種類の忌避効果によってニオイを発散・持続させます。●電動ファンによって忌避成分を拡散し、強力な効果を発揮します。
- 本品にはオン/オフ機能がついていません。電池をセットすることで動作を開始します。動作を止めたい場合は電池を外してください。●忌避剤は、【ネズミ強力忌避剤ダブルパワー】がつかえ用として使用できます。
- 本品は必要以上に忌避成分を拡散させないため、一定間隔で作動と停止を繰り返します。常にファンが回っている状態ではありませんので、注意してください。

■有効期間・範囲

- 有効期間:60日(アルカリ単2乾電池3本(別売)・24時間使用にて、約30日で電池を交換する必要があります。)
※忌避剤本体の効果は約60日持続するので、電動ファンが停止していても、有効成分の発散による効果があります。
- 有効範囲:本品1個につき約6畳から約8畳(電動ファンによって最大で約18畳まで拡散可能です。)
※使用環境と使用状況によって有効期間は変動する場合があります。




■電池交換のタイミング・注意

- アルカリ単2乾電池3本を使用してください。※電池は付属していません。●本品に電池をセットしてから約30日で電池を交換してください(忌避剤本体の効果は約60日持続します)。
- 交換時期がわからない場合は、電池をセットし直して確認してください。電池をセットした際に1度ファンが回ります。ファンが回らなくなった場合は電池を交換してください。
- 電池を火中に投げないでください。破裂するおそれがあります。●古い電池の処理は自治体の規則に従ってください。

■セット方法

- ①容器をしっかり持ち、ファン部分を回して取り外します。
- ②アルミシートを完全にはがしてください。
- ③ファンのフタをゆるめて開け、アルカリ単2乾電池3本(別売)を+-の正しい方向にセットしフタをもとに戻してください。
※回りだしたファンに手を近づけないでください。
- ④ファン部分を元の通りに取り付けます。
※忌避剤がこぼれないように注意してください。
- ⑤使用場所に設置してください。
※雨水のかかる場所では使用しないでください。



■注意事項

- 用途以外では使用しないでください。●食品ではありません、絶対に食べないでください。●誤って食べた場合は吐き出し、医師の手当てを受けてください。眼に入った場合は、こすらずに流水で十分に洗い流してください。●いずれの場合も異常があれば医師に相談してください。
- 個体差があるため、対象によって効果の程度が異なる場合があります。●ニオイが気になる場合は使用を中止するか、他の場所に移動させてください。●落下などの強い衝撃を与えないように注意してください。●誤った使い方・分解改造をした場合の破損・故障について、当社は一切の責任を負いかねます。●塗装されたもの(自動車など)やプラスチックの上には絶対に置かないでください。接触面(ニオイ移りや色移り、サビの発生や塗装の剥落・損傷)が起きる場合があります。●芝生や草花類に直接本品が接触すると、枯れるおそれがありますので注意してください。●日常生活に影響を及ぼさない場所で使用してください。●直射日光や高温、高温・凍結する場所を避け、小児やペットの手の届かない場所に保管してください。●廃棄の際は自治体の区分に従って処理してください。
- ※設置してはいけない場所:自動車・金属・プラスチック製品・塗装されたもの・芝生や草花類など



株式会社 SHIMADA

〒527-0157 滋賀県東近江市下中野町1050

お客様窓口 ☎0120-38-1121

[平日9:00~17:00] (12:00~13:00除く)